

Mode d'emploi nouvelle station de recharge PG540 - CL541

Prenez ensuite votre cartouche couleur. Insérez celle-ci dans le bon socle. Vous allez cette fois, appuyer sur trois pompes pour recharger la cartouche. Commencez par appuyer sur les pompes 1 et 3, avant d'appuyer sur la pompe 2.

[4]



Attendez une dizaine de secondes, et la cartouche sera à nouveau opérationnelle.

[5]



Vous pourrez ensuite remettre les cartouches dans l'imprimante, et reprendre le cours de vos impressions.

N'oubliez pas de [6]nettoyer votre station avant la prochaine utilisation. Après avoir rechargé vos cartouches, prenez un morceau de papier absorbant et enlevez les résidus d'encre se trouvant au fond de l'appareil. Et voilà !

[EMBED]

Encros ne cite les marques qu'à des fins de compréhension lors de l'usage de ses différents produits, afin de guider l'utilisateur de manière efficace. Les marques appartiennent respectivement à leurs propriétaires et ne peuvent être comparées avec les produits de la marque Encros, ces derniers possédant leurs propres spécificités et exigences techniques.



Vous allez apprendre avec ce tutoriel, à utiliser notre nouvelle station de recharge pour cartouches Canon, modèles PG540 et CL541.

Vous aurez besoin des choses suivantes :

- [2]Une station de recharge adaptée
- Vos cartouches d'encre vides
- Du papier absorbant pour le nettoyage

Vous allez commencer par recharger la cartouche noire. Insérez celle-ci dans votre station, à l'endroit indiqué.

[3]



Fermez le clapet au-dessus de la cartouche, avant d'actionner la pompe pour le rechargement. Attendez une vingtaine de secondes, et votre consommable sera opérationnel. Ôtez la de la station.