

Mode d'emploi rechargement cartouche Canon

Voilà comment ,en quelques étapes et avec un kit d'encre Encros, vous pouvez recharger vos cartouches séparées d'origines de marque CANON.

[EMBED]

A savoir : il existe également des cartouches rechargeables à tête d'impression qui sont équipées d'un bouchon et qui vous permettrons d'éviter les accident de bricolage si vous ne vous sentez pas prêts à recharger celles d'origine.

1 - Retirez la cartouche vide de l'imprimante.



2 - Percez deux trous avec une punaise ou alors un trou plus large avec un petit forêt, sur la zone indiquée par une pastille rouge sur la photo

3 - Glissez l'aiguille dans le réservoir et remplissez le jusqu'à ras bord.

4 - Retirez l'aiguille et rebouchez immédiatement le, ou les trous avec un point de colle.

(Nous vous conseillons particulièrement d'utiliser un pistolet a colle car le colmatage est effectif et vous pourrez plus facilement retirer la colle au prochain remplissage)

/!\ ATTENTION /!\

Pour les cartouches modernes, lorsque la fenêtre « impossible de détecter le niveau d'encre » apparaît, appuyez pendant 5 a 10 seconde sur le bouton annulation de votre imprimante.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.