

Mode d'emploi Epson noir et couleur + resetteur

Noir et 3 ou 5 couleur:

1. Retirer la cartouche de l'imprimante.
2. Prélevez l'encre à l'aide des seringues fournies dans les flacons appropriés.
3. Insérez l'aiguille dans la cartouche en respectant l'ordre des couleurs **important**: la cartouche contient une éponge et vous allez sentir une résistance douce.
4. Injecter **doucement** l'encre. Si l'encre déborde du trou de remplissage la cartouche est pleine . Arrêtez le remplissage tout de suite et reprenez 1ml avec la seringue.
5. Refermer les trous de remplissage avec un ruban adhésif fort.
6. Remettez la cartouche en place et démarrer un cycle de tests d'impression on suivant les instructions de l'imprimante
7. Si votre cartouche est doté d'une puce électronique(chip), il faut procéder a la reprogrammation lisez attentivement le mode d'emploi livré avec le resetteur.

Nota: il est préférable de remplir les cartouches avant qu'elles ne soient totalement vides.

Important:

- Le remplissage doit être effectué avec des encres spécifiques telle que les kits ENCROS, en vente chez ENCROS
- conservez l'encre et les seringues hors de portée des enfants

