

Rechargement Brother LC1240



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche d'encre de type Brother LC-1240

Vous allez avoir besoin dans un premier temps des éléments suivants :

- une cartouche d'encre vide
- Un kit d'encre adapté, disponible dans notre magasin
- Deux seringues
- Du sopalin
- Des gants
- Un tournevis

Pour commencer prenez votre cartouche et prenez votre tournevis pour la faire glisser sous le capot. Vous pourrez ainsi détacher le capot de la cartouche et l'enlever. Mettez le capot de côté.



Prenez votre seringue sans piston et insérez la dans le bon endroit de la cartouche. (référez vous à la photo pour voir où la placer correctement)



Insérez ensuite votre seringue remplie d'encre dans le trou de remplissage (une seringue sans aiguille attention). Procédez au remplissage de votre cartouche en prenant bien votre temps. Attention, il sera impératif de ne pas remplir la cartouche outre mesure. Vérifiez le niveau d'encre dans le petit hublot se trouvant sur le côté et vous pourrez stopper le remplissage lorsque celui-ci sera remplie d'encre.



Une fois que vous avez effectué votre petit remplissage enlevez les deux seringues et remplacez le capot de votre seringue en place. Vous pourrez alors replacer le tout dans votre imprimante et procéder à un petit test d'impression pour voir si le tout fonctionne.

Vous pouvez retrouver de nombreux tutoriels en vidéo en vous rendant sur nos différentes chaînes vidéos. Vous, pourrez y trouver le modèle de cartouche de votre choix et apprendre pas à pas le remplissage de votre consommable en un rien de temps !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.