



La cartouche d'encre Brother LC41 pourra être rechargée de deux manières différentes et si jamais [la précédente méthode](#) vous convenait peu, voici un autre moyen de remettre le consommable sur pied.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche Brother LC41 vide
- **[Un kit de rechargement approprié](#)**, disponible **[dans notre magasin](#)**
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin

Pour commencer , vous allez remplir votre seringue avec de l'encre. Il vous faudra à peu près 25 ml d'encre pour une cartouche noire et 20 ml pour une cartouche couleur.

Enlevez ensuite l'aiguille de votre seringue et prenez votre cartouche pour la déposer sur une surface plane (la base de la cartouche vous faisant face).

Prenez ensuite votre seringue et remplissez la cartouche en passant par le trou d'évacuation de la cartouche (repérez vous en vous servant de la photo ci-dessous) . Penchez un tout petit peu la seringue pendant l'opération et faites surtout attention à ne pas toucher au bouton permettant de faire sortir la pression. N'oubliez pas de sortir l'aiguille de votre seringue avant le remplissage!



Poussez le piston de la seringue jusqu'à ce que 3-4 ml d'air remonte au travers de l'encre. Injectez ensuite 3-4 ml d'encre dans la cartouche et répétez cette opération 5-8 fois afin d'enlever tout l'air de la cartouche et de la remplacer par de l'encre.

Une fois que vous aurez terminé, votre seringue sera remplie d'air. Tirez une dernière fois le piston de la seringue vers l'arrière histoire d'enlever les dernières bribes d'air et voilà!