



**Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche d'encre de marque Canon modèle PG-30 (cette méthode est aussi valable pour les cartouches de modèle PG-40/PG-50/PG-210/PG-240/PG-440)**

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche d'encre PG-30 vide
- [Un kit de rechargement](#) adéquat
- Un objet pointu de type poinçon
- Du ruban adhésif
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin

Pour la marche à suivre, voila comment procéder.

Vous allez tout d'abord décoller l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche, vous aurez ainsi accès au trou de remplissage. Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser le schéma ci-dessous pour bien vous repérer.



Une fois que c'est fait, utilisez votre poinçon pour élargir le trou. Vous allez ensuite pouvoir passer

au remplissage de votre cartouche.

Prenez votre seringue et remplissez la avec la quantité adéquate d'encre (comptez près de 20 ml). Insérez l'aiguille dans votre cartouche et remplissez cette dernière. ( ne faites entrer qu'un quart de l'aiguille dans votre cartouche sans quoi vous risqueriez d'abimer l'éponge à l'intérieur )

Une fois que le remplissage est effectué, placez un morceau de ruban adhésif sur le haut de la cartouche. Il sera ensuite important de percer un petit trou au dessus du trou de remplissage à travers le ruban adhésif, sans quoi votre cartouche ne sera pas efficace. Remplacez ensuite votre cartouche dans l'imprimante et effectuez un test. Et voilà!