



Vous allez voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche Epson de modèle T0431 (cette technique peut aussi s'appliquer aux modèles T0441, T0442, T0443, T0444, T0481, T0482, T0483, T0484, T0485, T0486, T0540, T0541, T0542, T0543, T0544, T0545, T0546, T0547, T0548, T0549 et T0601-T0604) grâce à une technique rapide et un kit de rechargement

Vous allez donc avoir besoin des choses suivantes :

Votre cartouche vide mais aussi

- **[Un kit de rechargement](#)** pour cartouche Epson, disponible **[dans notre magasin](#)**
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants
- Un poinçon ou une visse
- Un embout en silicone
- **[Un reseter](#)**

Pour commencer, vous allez faire un trou de remplissage dans la cartouche. Utilisez votre poinçon ou votre visse en faisant bien attention à rester bien centré lorsque vous faites la petite opération. Aidez vous du dessin ci-dessous pour bien vous repérez.



Prenez ensuite votre seringue et connectez y l'aiguille. Remplissez le tout avec la bonne encre. Insérez le tout dans la seringue et **rechargez la cartouche** avec près de 12ml d'encre. Allez y doucement!

Procurez vous un embout en silicone pour bien refermer la cartouche. Si jamais l'embout est un peu trop grand, n'hésitez pas à agrandir le trou de remplissage que vous avez fait au préalable. Vérifiez ensuite que le tout est bien scellé sans quoi vous risquez d'avoir des problèmes de fuite durant vos impressions. N'oubliez pas de donner **un coup de reseter** à votre cartouche. Il ne vous restera plus ensuite qu'à remettre votre cartouche dans l'imprimante et n'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois!