




Vous possédez une cartouche Epson de modèle T0321 (ou l'un des modèles suivants : T0322, T0323, T0324, T0331, T0332, T0333, T0334, T0335, T0336, T0341, T0342, T0343, T0344, T0345, T0346, T0347, T0348, T0422, T0423, T0424, ICD Y21) et vous vous demandez comment faire pour les recharger? Nous allons vous montrer comment y arriver en un rien de temps

Vous allez avoir besoin pour cela

- **D'un kit de rechargement adéquat**, disponible **dans notre magasin**
- D'une seringue et de son aiguille
- D'un morceau d'adhésif
- **D'un resetter pour Epson**

Pour commencer retournez la cartouche à l'envers et à l'aide d'un petit trombone (ou autre objet du même acabit) faites un petit trou dans la cartouche en passant par le trou adéquat. (Il sera important de ne pas se tromper de trou durant l'opération, vous trouverez dans le dessin ci-dessous le trou par lequel le remplissage doit se faire!)



Mettez ensuite votre aiguille sur la seringue et **remplissez cette dernière avec de l'encre.** Procédez ensuite au remplissage de votre cartouche avec la seringue. Remplissez la cartouche avec à peu près 7 ml d'encre, jusqu'à ce que la cartouche soit pleine. Rebouchez le trou à l'aide d'un petit morceau d'adhésif et assurez vous que le tout soit bien étanche. Rincez bien votre seringue et gardez la pour la prochaine fois.

A noter que votre cartouche aura besoin **d'un coup de resetter** avant de repartir dans votre imprimante. Sans cela vous avez de très fortes chances de ne pouvoir utiliser correctement votre consommable.