

FAITES LES MANIPULATIONS AU-DESSUS DE TROIS CARRE DE PAPIER ABSORBANT

1. S'assurer que [la cartouche Canon](#) n'est pas sèche au niveau de [la tête d'impression](#).
2. [Retirez l'étiquette](#) pour faire apparaître 1 emplacement (noir) ou 3 emplacements (couleur) que vous devrez percer à l'aide d'un tournevis ou autre .
3. Insérez [l'aiguille dans le trou de remplissage](#) jusqu'à sentir une légère résistance. Vérifiez de choisir la bonne couleur d'encre avant de remplir chaque compartiment (voir photo du dessus).
4. Injectez doucement [l'encre](#). Quand [l'encre](#) apparaît à la surface du trou, essuyez-la à l'aide d'un papier absorbant, ou aspirez le trop plein dans votre seringue.
5. Remplacez l'étiquette exactement à son emplacement d'origine .
6. Tamponnez [la tête d'impression](#) sur du papier absorbant, vous devez obtenir une empreinte nette et complète, de noir ou des 3 couleurs. Si l'empreinte est incomplète, secouer la cartouche (tête d'impression dirigée vers le bas et protégée par le papier absorbant). Si nécessaire, compléter le remplissage de la couleur défectueuse. Si l'empreinte «bave» éliminer [l'encre](#) en excès au contact d'un papier absorbant pour que [l'encre](#) ne goutte plus sous la cartouche.

Note : en laissant la tête d'impression en contact avec le papier absorbant, [la cartouche Canon à tête d'impression](#) peut s'amorcer d'elle-même.

7. Assurez-vous qu'il n'y aie plus d'[encre](#) à la surface de la tête d'impression, avant de replacer votre [cartouche dans l'imprimante](#).

Méthode de désactivation du niveau d'[encre](#) :

Pour votre imprimante, [la cartouche à tête d'impression](#) que vous venez pourtant de remplir est vide. Lancer quand même une impression. Un message apparaîtra. Celui-ci vous expliquera que vous pourrez poursuivre l'impression en appuyant 5 secondes sur le bouton de votre imprimante. (il s'agit, en général, d'un bouton représentant un triangle dans un cercle). Pour les utilisateurs "MAC" il arrive que ce message n'apparaisse pas. Il vous faudra appuyer sur le bouton, décrit au dessus, pendant 5 secondes.

Il ne vous reste plus qu'à faire des essais.