

Mode d'emploi recharge OKI C7300



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger un toner de la marque OKI-DATA modèle C7300 en un rien de temps !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- Un kit de rechargement pour cartouche OKIDATA C7300, disponible dans notre magasin
- Un petit tournevis
- Des gants
- Une nouvelle puce électronique.

Pour la marche à suivre, voila comment faire.

Vous allez commencer par enlever le bouchon de remplissage se trouvant sur le côté de la cartouche. Aidez vous pour cela de votre tournevis pour faire levier.



Une fois que c'est fait, profitez en pour vider la cartouche des restes de toner se trouvant à l'intérieur de celle-ci. Cette étape est nécessaire si vous ne voulez pas que le vieux toner se mélange au nouveau, causant ainsi un mauvais fonctionnement de votre cartouche de toner..

Après votre nettoyage, prenez votre bouteille de toner et secouez celle-ci bien comme il faut avant de recharger votre cartouche avec la quantité de produit adéquate. Remplissez bien la cartouche avant de replacer le bouchon de remplissage.

Avant que votre cartouche ne reparte dans votre machine, repérez la puce électronique et remplacez celle-ci par la nouvelle que vous vous serez au préalable procurée. Vous pourrez ensuite reprendre vos impressions comme avant !