

Mode d'emploi Canon noir et couleur BCI 3, BCI 6, PGBK 5, CLI 8, cli521

1 - Retirez la cartouche vide de l'imprimante.

2 - Percez **deux** trous avec une punaise ou alors **un** trou plus large avec un petit forêt, sur la zone indiquée par une pastille rouge sur la photo

3 - Glissez l'aiguille dans le réservoir et remplissez le jusqu'à ras bord.

4 - Retirez l'aiguille et rebouchez immédiatement le, ou les trous avec un point de colle.

(Nous vous conseillons particulièrement d'utiliser un pistolet a colle car le colmatage est effectif et vous pourrez plus facilement retirer la colle au prochain remplissage)



/!\ ATTENTION /!

Pour les cartouches CLI 8 et PGBK 5 lorsque la fenêtre « impossible de détecter le niveau d'encre » apparaît, appuyez pendant 5 a 10 seconde sur le bouton annulation de votre imprimante.

