



**Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger facilement une cartouche toner de type Canon 1557A003BA FX-3.**

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche de toner Canon vide
- [Un kit de rechargement pour cartouche Canon 1557A003BA](#), disponible [sur notre site](#).
- [Un fer à percer](#)
- [Un pistolet à colle](#) ou de l'adhésif.
- Des gants

Pour commencer, mettez votre fer à percer à chauffer et attendez que celui-ci soit bien chaud. Une fois qu'il est à bonne température, vous pourrez faire un trou dans un premier temps dans le réservoir de la cartouche (référez vous à la photo ci-dessous pour bien viser). Vous pourrez ainsi vider le toner des restes d'encre s'y trouvant.



Une fois que vous avez fait votre petit ménage, colmatez le trou en vous aidant du morceau de plastique décollé et du pistolet à colle (ou avec de l'adhésif solide)

Occupez vous ensuite du trou de remplissage. Aidez vous de votre fer à percer pour faire un trou au bon endroit (aidez vous une fois de plus de la photo postée plus haut). Prenez ensuite **votre bouteille de toner** et secouez là bien comme il faut. Remplissez ensuite votre cartouche de toner avec la bonne quantité de produit.

Une fois que le rechargement est effectué, scellez le trou de la même manière que le trou du réservoir et vous pourrez remettre votre cartouche toner dans votre imprimante!