



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger comme il se doit une cartouche toner Canon C3909A lorsque celle-ci se retrouve vide.


Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- **Un kit de recharge** pour ce modèle de cartouche, disponible dans **notre magasin**
- Un fer à percer
- Des gants
- Un sac poubelle pour vider le vieux toner
- De l'adhésif solide

Sans oublier votre cartouche Canon vide

Vous allez dans un premier temps mettre votre fer à percer à chauffer. Attendez qu'il soit bien chaud pour commencer à l'utiliser.

Une fois que c'est le cas vous pourrez effectuer un trou à la cartouche. Référez vous à la photo ci-dessous pour ne pas vous tromper d'endroit.



Faites votre trou et profitez en ensuite pour vider votre cartouche du vieux toner s'y trouvant. Cette étape sera importante si vous ne voulez pas avoir des problèmes d'impression par la suite.

Une fois votre ménage effectué, vous allez pouvoir passer à la recharge de votre cartouche. Secouez **votre bouteille de toner** et remplissez votre cartouche avec la bonne quantité de produit. Une fois que c'est fait il ne vous restera plus qu'à colmater le trou de remplissage à l'aide de votre adhésif solide et votre cartouche sera prête à repartir dans votre imprimante.