



Nous allons voir dans ce tutoriel quelle est la marche à suivre pour pouvoir recharger en toute tranquillité un toner Canon EP72 lorsque celui-ci se retrouve vide

Tout d'abord munissez vous des choses suivantes :

- [Un kit de rechargement pour Canon EP72](#), disponible dans [notre magasin](#)
- [Un fer à percer](#)
- Des gants
- Votre toner vide
- De l'adhésif solide

Pour commencer vous allez mettre votre fer à percer à chauffer pendant quelques instants. Attendez quelques minutes le temps qu'il soit bien chaud avant de faire un trou au niveau du réservoir de la cartouche.



Videz ensuite les restes de toner se situant à l'intérieur dans un sac poubelle avant de colmater le trou que vous avez effectué avec de l'adhésif solide.

Vous allez ensuite faire un trou de remplissage à la cartouche. Une fois que c'est fait videz également les éventuels restes de toner pouvant s'y trouver. Une fois votre petit ménage effectué, vous allez pouvoir passer au remplissage de la cartouche. Prenez **votre bouteille de toner** et secouez celle-ci bien comme il faut avant de remplir votre cartouche avec la bonne quantité de produit.



Une fois le remplissage effectué, il ne vous restera plus qu'à colmater le trou de remplissage avec un morceau d'adhésif solide avant de remettre votre cartouche dans votre imprimante. Faites un test pour voir si le tout fonctionne et voilà!



Videz les éventuels restes de toner avant de passer au remplissage de la cartouche. Secouez [votre bouteille de toner](#) et remplissez la cartouche avec la bonne quantité de produit. Une fois que vous avez bien chargé le tout, il ne vous restera plus qu'à placer un morceau d'adhésif solide pour bien colmater le tout et voila, votre cartouche est de nouveau prête à l'emploi.