



Votre toner Canon F100 est à court de toner? Nous allons voir dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger celle-ci de la meilleure manière qui soit!

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour votre petite opération :

- Une cartouche de toner vide
- Un fer à percer
- [Un kit de remplissage pour Canon F100](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Des gants
- De l'adhésif solide

Vous allez commencer par mettre le fer à percer à chauffer pendant quelques instants le temps qu'il soit bien chaud. Quand celui-ci est à bonne température, vous allez pouvoir effectuer votre trou!

Utilisez la photo-ci dessous pour bien vous repérer et faites ensuite un beau trou au réservoir de votre toner.



Profitez en ensuite pour vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant, histoire de ne pas mélanger vieux et nouveau toner! Une fois que vous avez effectué votre petit nettoyage vous allez

pouvoir passer au remplissage de la cartouche.

Prenez **votre bouteille de toner** et secouez celle-ci bien comme il faut. Remplissez ensuite la cartouche avec la bonne quantité de produit. Une fois que la recharge est effectuée, il vous suffira de colmater le trou de remplissage avec de l'adhésif solide.

Il ne vous restera plus qu'à replacer la cartouche de toner dans votre imprimante et reprendre le cours de vos impressions!