



Vous allez voir dans notre tutoriel comment faire pour recharger une cartouche toner Canon L50 lorsque celle-ci se retrouve vide.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération :

- [Un kit de rechargement pour Canon L50](#), disponible dans [notre magasin](#)
- Un fer à percer
- De l'adhésif solide
- Des gants

Sans oublier votre cartouche toner vide

Pour commencer vous allez mettre votre fer à percer à chauffer. Une fois qu'il est à bonne température vous allez pouvoir faire un trou au réservoir de la cartouche.



Videz ensuite celui-ci des restes de toner s'y trouvant, afin que vous n'ayez pas par la suite des soucis au niveau des impressions. Vous pourrez ensuite passer au remplissage de votre cartouche.

Pour cela commencez par bien secouer [votre bouteille de toner](#) et remplissez ensuite la cartouche avec la bonne quantité de produit. Colmatez ensuite le trou de remplissage avec un morceau d'adhésif solide.



Une fois le remplissage effectué, vous allez devoir faire un autre trou du côté de la chambre à déchets, toujours en vous aidant de votre fer à percer. Faites votre trou avant de vider le contenu de votre cartouche dans un sac poubelle.



Prenez ensuite un autre morceau de ruban adhésif solide pour colmater votre trou et voilà, votre cartouche toner est de nouveau prête à l'emploi.



