



Comment recharger sa cartouche Epson quand celle-ci se retrouve vide? Si vous voulez faire des économies sur votre cartouche, nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour redonner un coup de jeune à votre cartouche avec un kit de rechargement.

Vous allez avoir besoin pour l'opération des choses suivantes :

- Votre cartouche vide
- Un kit de toner pour [cartouche Epson Aculaser CX 16 / C 1600](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Une paire de pinces
- Des gants
- [Une nouvelle puce électronique.](#)

Pour commencer nous allons enlever le bouchon de remplissage se situant sur le côté de la cartouche. Utilisez vos pinces pour cela.



Une fois que vous avez ôté le bouchon, vous aurez accès à la chambre de remplissage. Profitez en pour enlever les restes de toner afin que votre cartouche soit bien propre. Une fois votre petit nettoyage effectué, prenez [votre bouteille de toner](#) et rechargez le tout avec la quantité de produit adéquat et remettez ensuite le bouchon en place.



Avant que votre cartouche n'aille rejoindre votre imprimante à nouveau, il va vous falloir changer la puce de votre cartouche. Vous trouverez celle-ci sur le côté de la cartouche. Changez l'ancienne et remplacez la par la nouvelle et votre toner sera à nouveau opérationnelle!

