



**Nous allons vous montrer dans le tutoriel d'aujourd'hui de quel manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche en un rien de temps et le tout grâce à un kit de rechargement de la marque Encros.**

Vous allez avoir besoin pour l'opération

- De votre cartouche vide
- D'un kit de rechargement pour cartouche [Epson M1400 / MX14](#), disponible [dans notre magasin](#)
- [Une nouvelle puce électronique](#)
- D'un tournevis à tête plate
- De gants

Pour la marche à suivre, voila comment cela se passe :

Vous allez voir sur le côté de la cartouche une petite trappe. Il va vous falloir la faire coulisser et enlever ladite trappe. Vous aurez ainsi accès à la chambre de remplissage de la cartouche.





Ensuite, nous allons effectuer un petit nettoyage de la cartouche avec une pompe à vide (vous pouvez aussi utiliser une bombe d'air sec pour l'opération) . Une fois que votre cartouche est toute propre, vous allez pouvoir passer au remplissage.

Prenez **votre bouteille de toner** et secouez la bien comme il faut et procédez ensuite à la recharge du toner. Une fois que c'est fait, remplacez la petite trappe de la cartouche.



Avant de remettre la cartouche dans l'imprimante, nous allons procéder au changement de la puce de votre cartouche. Celle-ci se trouvera aussi sur le côté. Faites coulisser l'ancienne, remplacez la par votre nouvelle puce et votre cartouche sera à nouveau utilisable!



