



Nous allons voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche toner Lexmark 1382100 lorsque celle-ci se retrouve vide.

Dans un premier temps, munissez vous des choses suivantes :

- [Un kit de rechargement pour Lexmark 1382100](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif solide
- Sans oublier votre cartouche toner vide

Pour commencer, mettez votre fer à percer à chauffer pendant quelques minutes. ne fois qu'il est à bonne température, vous allez pouvoir faire un trou sur le dessus de la cartouche.

Aidez vous de la photo ci-dessous histoire de bien vous repérer!



Une fois que votre trou est effectué, vous allez pouvoir faire un peu de nettoyage en vidant la cartouche des restes de toner s'y trouvant. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir recharger votre cartouche!

Prenez votre [bouteille de toner](#) et secouez celle-ci bien comme il faut. Remplissez ensuite avec la bonne quantité de produit. Une fois que le remplissage est effectué, il ne vous restera plus qu'à colmater le trou de remplissage avec un morceau d'adhésif solide et voila, votre cartouche sera

prête à repartir dans votre imprimante!