

Comment recharger une cartouche HP Q6000A

Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une **cartouche laser de type Q6000A**



Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche vide
- Un tournevis
- **Un kit de recharge toner**, disponible dans notre magasin
- Une puce électronique

Commencez par enlever les broches se trouvant sur les deux côtés .(aidez-vous de votre pince et/ou tournevis)



Enlevez également les deux ressorts.



Vous pourrez alors séparer la cartouche en deux.



Dévissez la racle et le capot blanc se trouvant sur le côté. Enlevez le capot.



Enlevez ensuite le rouleau magnétique (n'oubliez pas les petits anneaux blancs, ne les perdez pas!)



Il ne vous restera plus qu'à enlever l'ancienne puce pour la remplacer par la nouvelle. Et voilà !



Enlevez la racle.



Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.

Videz les éventuels restes de toner dans un sac poubelle. **Rechargez la cartouche** avec la bonne couleur.



Remontez ensuite la cartouche :

- Remplacez le rouleau magnétique, sans oublier les anneaux blancs
- Remplacez le capot blanc sur le côté
- Revissez ensuite la racle, puis le capot blanc
- Placez les deux parties des cartouches ensemble et remplacez les deux broches, puis les deux ressorts.