

Mode d'emploi rechargement Samsung CLP-360



Comment recharger une cartouche toner de Samsung CLP-360 vide lorsque celle-ci est vide ? Nous allons vous montrer les étapes pour y arriver dans ce tutoriel :

Pour commencer, munissez vous des choses suivantes :

- Une cartouche toner vide
- Un kit de rechargement approprié pour cartouche CLP-360, disponible dans notre magasin
- Un fer à percer
- De l'adhésif
- Un cutter
- Une nouvelle puce électronique

Pour commencer, mettez votre fer à percer à chauffer pendant à peu près 3 minutes et une fois qu'il est bien chaud, effectuer un trou à l'endroit désigné sur la photo ci-dessous.



Vous allez pouvoir ensuite vider la cartouche des restes de vieux toner s'y trouvant. Une fois que vous avez fait le ménage, vous allez pouvoir recharger la cartouche. Commencez d'abord par prendre votre bouteille de toner et secouez là bien comme il faut.

Prenez ensuite la bouteille et rechargez la cartouche avec la quantité de produit nécessaire.



Une fois que vous avez rechargé la cartouche de toner, il vous faudra colmater le trou en utilisant un morceau d'adhésif.



Ensuite, il vous faudra remplacer la puce électronique. Pour cela, prenez votre cutter et coupez le haut du socle afin d'avoir accès à la puce. Enlevez cette dernière et placez une nouvelle puce à la place. Il vous faudra ensuite placer un morceau d'adhésif pour protéger le tout (sans recouvrir les contacts en cuivre de la puce). Votre cartouche est désormais prête à repartir dans votre imprimante !



Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et abonnez vous à nos différentes chaînes vidéos pour avoir accès à d'autres conseils et astuces pour bien utiliser votre imprimante.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.