

Mode d'emploi recharge OKI C9400

la bien comme il faut. Remplissez ensuite la cartouche avec la quantité adéquate de produit avant de remettre en place le bouchon de remplissage.

Avant que votre cartouche ne reparte dans votre imprimante, vous allez devoir changer la puce électronique de celle-ci. Après que vous vous soyez procuré une nouvelle puce dans notre boutique, installez là à la place de l'ancienne et vous pourrez ensuite reprendre tranquillement le cours de vos impressions !



Votre cartouche de toner d'Okidata C9400 est à court d'encre ? Nous allons vous montrer comment faire pour recharger votre cartouche d'encre en un rien de temps !

Procurez vous tout d'abord les choses suivantes :

- Une cartouche toner Okidata C9400 vide
- Un kit de rechargement pour Okidata C9400, disponible dans notre magasin
- Un petit tournevis
- Des gants
- Une nouvelle puce électronique

Pour la marche à suivre, voila comment faire :

Commencez par localiser le bouchon de remplissage de la cartouche de toner (celui devant se trouver sur le côté). Une fois que c'est fait, aidez vous de votre tournevis pour enlever celui-ci et mettez le de côté. Profitez en pour jeter tous les restes de toner se trouvant à l'intérieur, vous pourrez ainsi utiliser votre cartouche de toner sans le moindre soucis.



Vous pourrez ensuite passer au remplissage même de la cartouche. Prenez votre bouteille de toner et secouez