

Mode d'emploi recharge OKI C5100

toner ! Dernière petite chose, utilisez un peu d'alcool pour finir le nettoyage de la cartouche. Vous pourrez ensuite remettre la tablette adhésive et passer à la recharge de votre petite cartouche. Fermez bien cette dernière ensuite, en veillant à ce que le bouchon soit bien aligné avec la fente.



Comment faire pour recharger une cartouche OKIDATA modèle C5100 ? C'est ce que nous allons vous montrer aujourd'hui dans ce petit tutoriel !

Pour cela il va vous falloir votre cartouche vide mais aussi

- Du toner approprié, disponible dans notre magasin
- Une bonne paire de gants
- Un tournevis.

Et c'est parti !

Nous allons commencer par ouvrir le bouchon de remplissage. Pour cela il va vous falloir vous aider de votre tournevis avec lequel vous allez faire levier. Profitez en aussi pour enlever la petite plaquette en plastique qui scelle l'ouverture du bac de récupération du toner. C'est en effet par là que s'écoulera le toner usagé pendant le nettoyage.

Avant que votre cartouche n'aille reprendre sa place dans votre imprimante, une petite vérification s'impose du côté du capteur. Faites tourner l'engrenage se situant du côté opposé du bouchon bleu. Un tour complet de l'engrenage fera en effet se lever la plaquette blanche, la faisant disparaître de la fenêtre. Et voilà, vous pouvez recommencer à imprimer tranquillement !



Vous pourrez afin de dépeussier l'ensemble utiliser de l'air sec. Votre cartouche sera propre comme un sou neuf et sera prête à accueillir une nouvelle fournée de