



**Ce tutoriel va vous montrer comment faire pour recharger correctement une cartouche toner Canon A20 lorsque celle-ci se retrouve vide.**

Il va vous falloir les choses suivantes pour l'opération :

- Une cartouche Canon A20 vide
- [Un kit de rechargement adéquat](#), disponible dans [notre magasin](#)
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif solide

Pour commencer, vous allez mettre votre fer à percer à chauffer. Attendez quelques minutes le temps qu'il soit bien chaud avant de l'utiliser.

Quand il est à bonne température, effectuez un trou au toner à l'endroit indiqué sur la photo suivante.



Une fois que vous avez effectué votre petit trou, vous allez vider la cartouche du reste de poudre d'y trouvant. Cette étape sera nécessaire si vous ne voulez pas avoir des problèmes d'impressions plus tard.

Une fois votre petit ménage effectué, vous allez pouvoir passer au remplissage de la cartouche.

Prenez  **votre bouteille de toner**  et secouez là bien comme il faut. Remplissez ensuite votre cartouche de toner avec la bonne quantité de produit. Quand votre remplissage sera terminé, il vous faudra colmater le trou de remplissage avec un morceau d'adhésif solide. Vérifiez que le tout soit bien étanche et vous pourrez ensuite replacer votre cartouche dans l'imprimante et reprendre vos impressions.