



Nous allons voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche toner Canon A30 / A15 lorsque celle-ci se retrouve vide.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche toner Canon vide
- **Un kit de rechargement approprié**, disponible dans **notre magasin**
- **Un fer à percer**
- Des gants
- De l'adhésif solide

Dans un premier temps, vous allez mettre votre fer à percer à chauffer. Attendez quelques minutes le temps qu'il soit bien chaud avant de l'utiliser.

Faites un trou sur la cartouche à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous. Faites bien attention à ne pas vous brûler durant le processus



Une fois que vous avez troué la cartouche, vous allez pouvoir faire un peu de ménage en vidant les restes de toner s'y trouvant afin que vous n'ayez pas de problèmes durant vos futures impressions

(le vieux toner ne pouvant se mélanger au nouveau)

Une fois que c'est fait, passez au remplissage de la cartouche. Secouez **votre bouteille de toner** bien comme il faut avant de remplir votre Canon avec la bonne quantité de produit. Vous pourrez, une fois que le remplissage est effectué colmater le trou en utilisant de l'adhésif solide.

Il ne vous restera plus qu'à remettre votre cartouche dans votre imprimante pour reprendre vos impressions!