



**Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche toner EP-22 vide.**

Munissez vous tout d'abord des choses suivantes :

- Une cartouche toner Canon EP-22 vide
- **Un kit de rechargement pour Canon EP-22, disponible dans notre magasin**
- Des gants
- Du sopalin
- Un fer à percer
- De l'adhésif solide

Pour commencer, vous allez faire chauffer votre per à percer. Attendez quelques minutes le temps qu'il soit bien chaud avant de faire un trou au réservoir de la cartouche. Vous pourrez ainsi vider celui-ci des restes de toner s'y trouvant. Une fois votre petit ménage effectué, utilisez un petit morceau d'adhésif solide pour bien colmater le tout!



Passez maintenant au trou de remplissage du toner. Prenez à nouveau votre fer à percer et faites un trou à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous.



Videz encore une fois la cartouche des restes de toner pouvant s'y trouver. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir passer au remplissage de votre consommable. Prenez **la bouteille de toner** et secouez celle-ci bien comme il faut. Remplissez ensuite votre cartouche avec la bonne quantité de produit.

Une fois que le remplissage est effectué, il ne vous restera plus qu'à colmater le trou avec de l'adhésif solide et voilà, votre cartouche toner sera à nouveau prête à l'emploi!