



Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche toner Lexmark de type 140195A lorsque celle-ci se retrouve vide

Pour cela munissez vous dans un premier temps des choses suivantes :

- Une cartouche Lexmark vide
- [Un kit de rechargement toner pour Lexmark 140195A](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif solide

Pour commencer, vous allez mettre votre fer à percer à chauffer. Attendez quelques minutes le temps que le tout soit bien chaud.

Après cela il va falloir fer un trou à votre cartouche. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la photo ci-dessous pour ne pas vous tromper!



Une fois votre trou effectué, videz votre cartouche des restes de toner dans un sac poubelle avant de passer au remplissage.

Prenez [votre bouteille de toner](#), secouez celle-ci bien comme il faut et commencez à recharger votre cartouche vide avec la bonne quantité de produit.

Une fois que vous avez rechargé la cartouche comme il faut, il ne vous restera plus qu'à colmater le trou de remplissage avec un morceau d'adhésif solide! Vérifiez que le tout soit bien étanche et vous pourrez ensuite replacer votre cartouche dans votre imprimante et reprendre le cours de vos impressions!