Rechargement Brother LC1280

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.



Comment recharger une cartouche d'encre de type Brother LC-1280 lorsque celle-ci est vide? Nous allons vous montrer la marche à suivre dans le tutoriel suivant:

Vous allez dans un premier temps vous procurer les choses suivantes :

- Une cartouche Brother LC-1280 vide
- Un kit de rechargement pour cartouche Brother LC-1280, disponible dans notre magasin
- Une seringue sans aiguille
- Une seringue sans piston (et sans aiguille)
- Une tournevis à tête plate
- Des gants
- Du sopalin

Pour commencer, ôtez le capot donnant accès au trou de remplissage en vous aidant de votre tournevis à tête plate. Poussez le capot vers l'extérieur de la cartouche.







Prenez ensuite votre seringuer sans piston (et sans aiguille) et enfoncez celle-ci à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous.



Prenez ensuite votre seringue que vous avez préalablement remplie avec 5ml d'encre et enfoncez celle-ci dans l'autre trou de la cartouche. Utilisez une seringue sans aiguille pour l'opération. Rechargez ensuite la cartouche en injectant tout doucement de l'encre dans celle-ci



Une fois que vous avez effectué le remplissage comme il faut, ôtez également la seringue sans piston et replacez le capot de la cartouche en place en clipsant bien le tout. Il ne vous restera plus qu'à remettre la cartouche dans votre imprimante et n'oubliez pas de rincer votre seringue si vous comptez l'utilisez pour recharger une autre cartouche de l'imprimante!

Vous pouvez retrouver les petits conseils d'Encros en images en vous rendant sur nos différentes chaines vidéos et n'hésitez pas à vous y abonner pour suivre toute notre actualité!