

Mode d'emploi recharge HP 364



Après que vous ayez fini l'opération, Il vous suffira juste de recouvrir le tout d'un morceau de ruban adhésif et votre cartouche sera de nouveau opérationnelle et prête pour aller retrouver votre imprimante.

Vous pouvez retrouver ce tutorial vidéo dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaine Youtube ainsi qu'à notre chaine Dailymotion pour voir encore plus de vidéos de tutoriels, d'astuces et autres !

Si votre imprimante indique que la cartouche est vide, ce n'est pas grave, ça va quand même fonctionner.

Ce tutoriel va cette fois ci s'intéresser à la cartouche HP 364 et nous allons voir quel est la marche à suivre pour la remplir. Pour ce faire c'est très simple.

Pensez d'abord à vous équiper comme il se doit. Vous aurez besoin des choses suivantes

- Une paire de gants afin de ne pas vous tacher
- Du sopalin pour les éventuelles gouttes qui déborderaient
- Du ruban adhésif pour reboucher les trous
- Un Kit Encros adéquat, trouvable dans notre magasin spécialisé.
- Une seringue

Vous avez ce qu'il vous faut ? Nous allons pouvoir commencer ! Nous allons passer par la voie d'aération pour remplir la cartouche. Prenez votre seringue que vous avez préalablement remplie et mettez la dans le trou qui se trouve sous l'étiquette d'aération.

Injectez y alors quelques millilitres d'encre jusqu'à ce que l'éponge soit complètement imbibée.

Après injection, aspirer un peu d'encre pour ne pas abîmer l'imprimante. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, vous avez de très grandes chances de voir sortir de l'encre alors n'oubliez pas de préparer votre sopalin pour que vous ne tachiez pas votre plan de travail.