



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger une cartouche de type HP Q3960-61-62-63-73.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- ★ Une cartouche vide
- ★ Un tournevis
- ★ **Un kit toner approprié**, disponible dans notre magasin
- ★ Une puce électronique
- ★ Des gants

Vous allez commencer par dévisser le capot se trouvant à l'extrémité de la cartouche. Utilisez votre tournevis pour enlever ledit capot. Mettez-le tout de côté.



Enlevez les trois visse se situant du côté opposé aux engrenages

Vous aurez accès au trou de remplissage de la cartouche, ôtez le bouchon et videz les restes de toner dans un sac poubelle.



Prenez votre bouteille de toner et secouez celle-ci. **Rechargez ensuite votre cartouche** en faisant bien attention à ne pas en mettre à côté.

Une fois que le rechargement est effectué, remettez le bouchon en place et revissez le capot.

Vous allez maintenant vous occuper de la puce électronique. Enlevez celle-ci en vous aidant de votre tournevis. Remplacez là par une nouvelle puce. Votre toner est prêt à être utilisé.

