

Mode d'emploi rechargement HP c3903A



Possesseurs de la cartouche toner HP C3903A, nous allons vous montrer comment faire pour recharger celle-ci quand vous vous retrouvez à court d'encre.

Munissez vous de votre cartouche de toner vide mais également des choses suivantes :

- Un kit de rechargement toner spécial pour HP C3903A, disponible dans notre magasin
- Des gants
- Un fer à percer
- De l'adhésif solide

Pour commencer, mettez votre fer à percer à chauffer pendant quelques instants. Une fois qu'il est bien chaud, vous allez pouvoir l'utiliser.

Faites un trou à votre cartouche à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous.



Profitez en ensuite pour vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant. Cette étape sera nécessaire si jamais

vous voulez ne pas avoir de problèmes d'impression par la suite.

Une fois votre petit ménage effectué, vous allez pouvoir passé au remplissage de votre cartouche. Prenez votre bouteille de toner, secouez la un bon coup avant de remplir votre cartouche avec la bonne quantité de produit.

Une fois que le remplissage a été effectué, vous allez devoir colmater votre cartouche en vous assurant que le tout soit bien étanche, une fuite n'étant pas du tout souhaité !

Votre cartouche est désormais prête à repartir dans votre imprimante !

Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous rendre sur nos différentes chaines vidéos si vous voulez voir encore plus de vidéos sur le remplissage de toner mais également l'entretien de votre imprimante !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.