



Nous allons voir dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger comme il faut une cartouche Brother IN700 noire lorsque celle-ci se retrouve à sec.

Munissez vous des éléments suivants :

- Une cartouche d'encre Brother IN700 noire vide
- [Un kit d'encre adéquat](#) pour la recharge, disponible [dans notre magasin](#)
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un poinçon

Pour commencer vous allez élargir le trou de ventilation, comme vous pouvez le voir su la photo ci-dessous. Vous pourrez ainsi passer par ce trou pour remplir correctement votre cartouche.



Prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec 20ml d'encre et insérez le tout dans la cartouche en passant par le trou de remplissage nouvellement effectué. Enfoncez la seringue au maximum avant de commencer à injecter l'encre en prenant bien votre temps. Faites en sorte que l'encre ne déborde pas de la cartouche.

Il vous faudra par la suite attendre quelques minutes (dix à quinze minutes devraient faire l'affaire) le temps que l'encre pénètre bien comme il faut l'éponge de la cartouche. Une fois que c'est fait,

prenez votre cartouche d'encre et tapotez la tête d'impression sur un morceau de sopalin avant de remettre le tout dans votre imprimante. Votre cartouche est désormais prête à l'emploi.

N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois!