

Comment recharger une cartouche Brother IN700 lorsque celle-ci se retrouve vide? C'est ce que nous allons voir dans le tutoriel suivant.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche Brother vide
- [Un kit d'encre pour cartouche d'encre Brother](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter
- Du scotch

Pour commencer, vous allez enlever le capot se trouvant sur le dessus de la cartouche. Faites attention à ne pas vous couper!

Vous verrez alors sur le dessus de la cartouche six trous de remplissage qui correspondront à chaque couleur. Aidez vous de la photo ci-dessous histoire que vous vous repérez comme il faut.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci [avec 5ml d'encre](#). Insérez l'aiguille dans le trou correspondant en y allant le plus profondément possible. Injectez votre encre en prenant bien votre temps et si jamais vous voyez de l'encre qui commence à sortir du trou n'hésitez pas à en récupérer et à remettre le tout dans votre flacon.

Maintenant que votre premier trou est remplie, passez aux deux autres sans oublier de bien rincer votre seringue entre chaque remplissage si jamais vous en utilisez qu'une seule.

Après le remplissage, il ne vous restera plus qu'à replacer le capot sur le dessus en fixant bien le tout à l'aide de scotch. Attendez un bon quart d'heure le temps que l'encre sature bien la cartouche et finissez en tapotant la tête d'impression sur du sopalin. Votre cartouche est désormais prête à repartir dans votre imprimante.