



Votre cartouche Brother se retrouve à court d'encre? Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour recharger le tout avec quelques gestes très simples.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération :

- Une seringue
- **Un kit de rechargement approprié**, disponible dans **notre magasin**
- Des gants
- Du sopalin
- de l'adhésif
- Un tournevis à tête plate (facultatif)

Sans oublier votre cartouche d'encre vide!

Dans un premier temps il va vous falloir enlever le petit capot se trouvant sur le dessus de votre consommable. Celui-ci étant juste clippé, vous ne devriez pas avoir de problèmes pour le sortir (aidez vous dans le pire des cas d'un tournevis à tête plate)

Une fois le capot sorti, vous verrez alors deux ouvertures sur le haut. Vous verrez une entrée B qui vous servira à recharger votre cartouche. La grosse entrée est quant à elle à proscrire pour le remplissage



Remplissez votre seringue avec de l'encre (5ml devrait suffire pour remplir le tout). Avant de passer

au remplissage, vous pourrez voir sur le côté de la cartouche deux petits trous. L'un des trous sera recouvert d'encre et il sera bon de recouvrir celui-ci avec un petit morceau d'adhésif durant le remplissage.

Une fois que c'est fait, vous pourrez insérer votre seringue dans la cartouche en passant au travers de l'étiquette se trouvant sur l'entrée B. Remplissez votre cartouche en y allant tout doucement, le temps que l'éponge absorbe toute l'encre.

Placez ensuite un petit morceau d'adhésif le haut de la cartouche avant de remettre le capot de la cartouche. Et voilà, votre cartouche est de nouveau prête à être utilisée. N'oubliez pas d'enlever le morceau d'adhésif avant de replacer la cartouche dans l'imprimante!