



**Comment bien recharger une cartouche Brother TN-2010? Nous allons vous montrer grâce à ce tutoriel de quel manière vous pouvez y arriver sans aucune difficulté grâce aux conseils d'Encros !**

Vous allez avoir besoin pour l'opération des choses suivantes :

- Votre cartouche Brother vide
- Un kit de rechargement pour [votre cartouche TN-2010](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis
- Une paire de gants

Pour commencer, nous allons enlever le bouchon de remplissage, celui-ci se trouve sur le côté. Aidez vous si besoin est de votre tournevis pour y arriver plus facilement. Une fois que vous avez ouvert la cartouche, jetez les restes de toner s'y trouvant.



Nous allons ensuite pouvoir passer au remplissage. Prenez [votre bouteille de toner](#), secouez la bien comme il faut et vous pourrez ensuite remplir la cartouche avec la quantité de poudre adéquate. Après cela refermez votre cartouche.

Nous allons nous occuper ensuite des engrenages situés de l'autre côté. Prenez votre tournevis et ôtez les visses retenant le capot, vous pourrez ensuite enlever ce dernier. Vous verrez alors des

engrenages de couleur blanche. Il faudra remonter le gros engrenage se trouvant sur la droite. Une fois que c'est fait, il ne vous restera plus qu'à remettre le capot et vous pourrez utiliser votre cartouche à nouveau!

