



Vous allez voir dans notre tutoriel d'aujourd'hui de quelle façon vous allez pouvoir recharger vos cartouches de type Brother TN7600 grâce aux conseils d'Encros et un kit de rechargement de notre boutique.

Pour commencer, vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- [Un kit de rechargement pour Brother TN7600](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Un tournevis à tête plate
- Des gants

Pour la marche à suivre, c'est très simple.

Commencez par repérer le trou de remplissage de la cartouche, il devrait se trouver sur le côté de celle-ci. Enlevez ensuite le bouchon en vous aidant de votre tournevis et vous aurez ainsi accès au trou.



Une fois que c'est fait, profitez en pour faire un peu de nettoyage et videz les restes de toner se trouvant dans votre cartouche. Une fois le nettoyage effectué, vous pourrez alors recharger votre cartouche. Prenez [votre bouteille de toner](#), secouez la bien comme il faut et remplissez la cartouche avec la quantité de produit adéquate. Il ne vous restera plus ensuite qu'à remettre le

bouchon sur la cartouche et votre Brother TN7600 sera à nouveau prête à être utilisée!