



Vous posséder une cartouche toner vide de type **Brother TN-2000** et vous ne savez pas quoi en faire? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider dans ce tutorial à la remplir en un rien de temps!

Pour commencer pressez le bouton bleu qui se trouve à l'arrière du socle pour l'ouvrir, comme sur les photos ci-dessous :



Vous pourrez ensuite enlever tranquillement votre cartouche. Une fois que c'est fait, nous allons procéder au remplissage de la cartouche. Pour ça nous allons avoir besoin d'un **Kit toner No8 Encros**. Prenez ensuite un entonnoir que vous visserez bien comme il faut sur la bouteille. N'oubliez pas de bien vider la cartouche de ses restes de toner (dans un sac poubelle) avant de recharger le tout!!! Pour le remplissage en lui-même vous allez devoir passer par **le côté de la cartouche!** Vous y trouverez un petit bouchon que vous allez devoir ouvrir avec une pince. Ensuite, attrapez votre bouteille d'encre que vous secourez vigoureusement! Remplissez votre cartouche avec au moins **90g de contenu** puis refermez la cartouche avec le bouchon! Votre

cartouche est de nouveau opérationnelle!

Une dernière opération s'impose avant de la remettre dans votre imprimante. De l'autre côté de la cartouche, vous trouverez un capot qu'il faudra enlever en dévissant tout d'abord le tout. Gardez bien les visses à portée de main en tout cas!



Une fois le capot mis de côté, vous aurez ainsi accès à une petite molette que vous allez devoir remettre à zéro! Ensuite on remet le capot et les visses et voila! Il ne vous restera plus qu'a remettre la cartouche dans son socle et direction l'imprimante!