



Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant quelle est la marche à suivre pour remplir correctement une cartouche Canon de type CL-52 lorsque celle-ci se retrouve vide.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche vide
- **Un kit de rechargement** pour cartouche Canon CL-52
- Des seringues
- De l'adhésif
- Du sopalin
- Des gants
- Un objet pointu type poinçon

Une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut, voilà comment procéder :

Commencez par enlever l'étiquette se trouvant sur le haut de la cartouche. A l'aide de votre objet pointu, élargissez les trous de remplissage (aidez vous du dessin ci-dessous pour bien vous repérez.)



Prenez ensuite vos seringues et remplissez les avec près de 6ml pour chaque couleur. Insérez ensuite votre seringue dans la cartouche en veillant à ne l'enfoncer que d'un quart, sans quoi vous risqueriez de l'abimer. Rechargez la cartouche d'encre jusqu'à ce que vous voyiez un peu d'encre déborder de la cartouche.

Nettoyez la cartouche et placez de l'adhésif sur les trous de remplissage. Prenez ensuite votre seringue et percez un trou à travers chaque petit morceau d'adhésif afin que chaque trou dispose d'un trou d'aération. Cette étape sera très importante si vous voulez que votre cartouche fonctionne correctement.

Il ne vous restera plus ensuite qu'à remettre votre cartouche dans l'imprimante et voilà!