



Nous allons voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche Canon CL-546 lorsque celle-ci se retrouvera vide.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre vide
- **Un kit d'encre approprié**, disponible **dans notre magasin**
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter
- Un poinçon
- Du scotch

Pour commencer vous allez enlever l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche. Utilisez pour cela votre cutter. Vous pourrez ainsi voir les trous de remplissage de la cartouche. Utilisez votre poinçon pour les élargir un peu.

Vous allez pouvoir en suite passer au remplissage de votre cartouche. Prenez votre seringue et remplissez celle-ci **avec 3ml d'encre** (si jamais vous utilisez une cartouche de type XL, utilisez plutôt 5ml d'encre par couleur). Vous pourrez ensuite insérer l'aiguille de votre seringue dans le bon trou de remplissage (aidez vous de la photo ci-dessous pour bien vous repérer au niveau des couleurs) .



Injectez ensuite votre encre en prenant bien votre temps. Si jamais de l'encre ressortait de votre trou, enlevez alors l'aiguille et récupérez l'excédent d'encre pour le remettre dans votre flacon. Répétez l'opération sur les autres trous, sans oublier de bien rincer votre seringue entre chaque remplissage si jamais vous n'en utilisez qu'une seule.

Une fois tous les trous remplis, remplacez votre étiquette sur le dessus. Si jamais l'étiquette est inutilisable, scotchez le tout en faisant en sorte de bien rester dans la zone inhérente à l'étiquette, ne scotchez pas toute la cartouche! Laissez ensuite la cartouche se reposer 4 ou 5 heures et voilà!

Nous vous rappelons qu'il sera important de recharger votre cartouche avant qu'elle ne soit entièrement vide. Utilisez la date de première utilisation comme référence et imprimez une feuille de temps en temps pour voir si les couleurs sont affadies ou pas