



Nous allons voir dans ce tutoriel comment recharger une cartouche d'encre Canon CL-511 en un rien de temps.

Vous allez avoir besoin dans un premier temps des choses suivantes :

- Une cartouche d'encre Canon vide
- **Un kit d'encre adapté**, disponible **dans notre magasin**
- Un ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter ou un poinçon

Pour commencer, vous allez devoir enlever l'étiquette se trouvant sur le dessus. Utilisez pour cela votre cutter. Vous pouvez également vous servir d'un poinçon pour percer des trous au travers de l'étiquette (aux endroits indiqués sur la photo ci-dessous)



Une fois que vos trous de remplissage sont à découvert, vous allez pouvoir passer au remplissage de votre cartouche! Pour cela prenez votre seringue et remplissez celle-ci avec la bonne quantité d'encre (comptez **4ml par couleur**)

Insérez votre seringue dans le bon trou de remplissage (ne vous trompez de couleur) et injectez votre encre en prenant bien votre temps.

Vous allez ensuite refaire la même opération sur les deux autres trous, en n'oubliant pas de rincer votre seringue entre chaque remplissage et si jamais vous utilisez qu'une seule seringue.

Une fois que vous avez complètement remplie la cartouche, il va vous falloir reboucher les trous de remplissage. Utilisez pour cela du scotch (ou des embouts en plastique si vous avez ça sous la main)

Laissez la cartouche d'encre se reposer quelques heures (voir toute la nuit) sur une surface non absorbante et vous pourrez remettre le tout dans votre imprimante et reprendre vos impressions!