



Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger une cartouche Epson T0591 lorsque celle-ci est vide.

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- [Un kit de rechargement pour cartouche Epson](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Une seringue
- Un poinçon
- Des gants
- Du sopalin
- Un resetter
- De l'adhésif solide (facultatif)

Sans oublier votre cartouche d'encre vide!

Pour commencer vous allez effectuer un reset sur la puce de la cartouche afin de pouvoir réutiliser le consommable par la suite! Une fois cette étape effectuée, vous pourrez passer au remplissage.

Prenez votre poinçon et faites un trou à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous. La cartouche étant épaisse, il vous faudra insister un peu histoire de bien percer le tout.



Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec 10ml d'encre. Insérez ensuite la seringue dans la cartouche (elle s'enfoncera sur environ 1cm) avant d'injecter de l'encre en prenant bien votre temps. Si jamais vous voyez de l'encre qui commence à sortir du trou de remplissage, la cartouche sera alors complètement remplie. Gardez un petit morceau de sopalin à portée juste au cas où!

Une fois que vous avez bien rechargé la cartouche, il sera important de laisser celle-ci se reposer pendant toute la nuit histoire que l'éponge soit bien saturée d'encre. Vous pouvez si vous le souhaitez laisser le trou de remplissage à découvert ou y mettre un morceau d'adhésif solide si vous voulez par exemple transporter celle-ci. Et voila, votre cartouche est de nouveau opérationnelle et n'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois!