



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche Epson T0891 lorsque celle-ci se retrouve vide!

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- **Un kit d'encre adéquat** pour cartouche d'encre Epson, disponible **dans notre magasin**
- Un poinçon
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- De la colle
- Du ruban adhésif
- Un resetter

Sans oublier votre cartouche vide!!

Pour commencer, mettez un morceau d'adhésif à la base de la cartouche (au trou de sortie plus précisément) afin de prévenir toute fuite d'encre intempestive durant le remplissage.

Vous allez ensuite faire un petit trou avec votre poinçon à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous. Faites un trou d'environ 7mm de profondeur et pas au delà!

Trou de remplissage



Trou de sortie

Remplissez votre seringue **avec 7ml d'encre** et insérez le tout dans le trou que vous venez d'effectuer. Remplissez la cartouche en prenant bien votre temps. histoire que l'encre pénètre bien dans celle-ci.

Une fois que le remplissage est effectué, sortez la seringue et colmatez le trou de remplissage avec de la colle chaude ou de l'adhésif solide. Vérifiez que le tout soit bien étanche afin de ne pas avoir de fuites !

Avant de remettre votre cartouche dans l'imprimante, n'oubliez pas d'enlever le morceau d'adhésif à la base de la cartouche, de donner un coup de resetter à la puce et voilà. N'oubliez pas également de rincer votre seringue pour la prochaine fois!