



## Comment recharger une cartouche d'encre Epson T003011? Nous allons vous le montrer dans notre tutoriel!

Pour commencer, vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche de type T003011 vide
- Des seringues
- [Un kit de remplissage](#) pour cartouche Epson
- Des gants
- Du sopalin
- Du scotch

Remplissez votre seringue avec de l'encre ([comptez 5 ml d'encre](#) pour chaque couleur et [10 ml pour le noir](#)) et remplissez la cartouche en faisant passer la seringue à travers l'étiquette de la cartouche. (Utilisez la photo pour bien repérer les bons trous de remplissage ).



Prenez bien votre temps pour recharger la cartouche et surtout faites en sorte de bien rincer la seringue entre chaque remplissage de trou si jamais vous n'en utilisez qu'une.

Recouvrez ensuite les trous de remplissage avec du scotch si vous ne voulez pas que votre cartouche fuit dans votre imprimante. Il sera bon de laisser reposer votre cartouche quelques heures avant de la remettre dans votre imprimante (cette étape peut être évitée si vous remplissez votre cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide).

N'oubliez pas également de bien rincer vos seringues pour la prochaine recharge de cartouche!