



**Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger comme il se doit une cartouche d'encre de type Epson T0322 à T0324.**

Vous allez tout d'abord avoir besoin des éléments suivants :

- Votre cartouche d'encre vide
- **Un kit de rechargement adéquat**, disponible dans **notre magasin**
- Une seringue
- Du sopalin
- Des gants
- **Un resetter pour cartouche Epson**
- Une poinçon
- Un pistolet à colle

Pour commencer vous allez placer votre cartouche au dessus d'un morceau de sopalin afin de ne pas tacher votre plan de travail. Profitez en pour resetter la puce de la cartouche afin d'être tranquille pour la suite. Retournez ensuite votre cartouche pour pouvoir recharger celle-ci.

Vous allez tout d'abord faire un trou de remplissage à la base de votre cartouche en utilisant votre poinçon (ne percez pas non plus trop profondément!). Utilisez la photo ci-dessous comme référence. Une fois le trou effectué, vous allez pouvoir passer au remplissage.



Prenez votre seringue et remplissez celle-ci **avec de l'encre** (5 à 7 ml ). Insérez ensuite votre

seringue dans la cartouche et remplissez celle-ci avec le produit. Allez y avec précaution et si jamais l'encre déborde vous pourrez récupérer l'excédent pour le remettre dans la bouteille.

Une fois le remplissage effectué, prenez votre pistolet à colle pour colmater le trou bien comme il faut. La cartouche doit être bien étanche avant de repartir dans votre imprimante. Laissez reposer cette dernière pendant quelques heures le temps que l'encre pénètre bien l'éponge et vous pourrez la replacer dans votre appareil et reprendre vos impressions.

N'oubliez pas de rincer votre seringue pour la prochaine fois!