



Nous allons vous montrer aujourd'hui comment faire pour remplir une cartouche de la marque HP, celles de modèle 06A ou C3906A plus précisément

Il va vous falloir pour l'opération

- Votre cartouche vide
- Un tournevis
- Une pince
- Des gants
- **Du toner No 1 Encros**, disponible **dans notre magasin**

Une fois que votre matériel est prêt, nous pouvons commencer.

Tout d'abord il va vous falloir accéder au bouchon de remplissage de la cartouche. Munissez vous de votre tournevis et attaquez vous au capot situé sur le côté de la cartouche. Une fois que vous avez dévissé le tout, mettez le capot et sa visse de côté.



Vous pourrez alors avoir accès au bouchon de remplissage. Ce dernier étant assez dur à enlever, nous vous conseillons vivement l'utilisation d'une pince pour arriver à vos fins.



Une fois le bouchon enlevé, nous allons passer au remplissage lui même. Prenez **votre bouteille de toner** pour HP, secouez la bien et remplissez votre cartouche avec la quantité adéquate de poudre. Une fois que vous avez fait le plein, il ne vous restera plus qu'à refermer le tout et remettre le capot. Voilà, votre cartouche est prête à imprimer comme avant.