




Nous allons voir dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger une cartouche HP 33 lorsque celle-ci se retrouve à court d'encre.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l'opération :

- Une cartouche d'encre vide
- **Un kit d'encre adéquat**, disponible **dans notre magasin**
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- De l'adhésif
- De la colle forte
- Un stylo ou un poinçon

Commencez par mettre de l'adhésif sur l'ouverture C (référez vous à la photo ci-dessous pour vous aider durant tout le tutoriel)



Vous allez ensuite vous occuper du trou de remplissage. Celui-ci sera bloqué par une petite bille qu'il va vous falloir pousser dans la cartouche en vous aidant d'un stylo ou d'un objet pointu. N'hésitez pas à mettre du sopalin sur votre plan de travail, juste au cas où!

Il se peut que certains modèles de cartouches n'aient pas le dispositif en question, il vous faudra alors faire un trou au même endroit que sur la photo.

Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci **avec 20 ml d'encre**. Insérez ensuite le tout dans le trou de remplissage de la cartouche et injectez votre encre en prenant bien votre temps.

Après le remplissage, essayez de presser la cartouche de sorte à ce que l'air sorte de celle-ci. Scellez ensuite le trou de remplissage en vous aidant de colle forte.

Enlevez le scotch du trou C et laissez la cartouche au dessus de feuilles de sopalin histoire de recueillir les gouttes d'encre. Ne placez pas la cartouche directement sur le sopalin!!!

Laissez la cartouche se reposer toute la nuit si besoin est et remplacez ensuite le tout dans votre imprimante. Voilà!