



Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment recharger comme il faut une cartouche d'encre HP 61 de couleur noire (ce tutoriel est aussi valable pour les modèles XL)

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes

- Votre cartouche HP 61 vide
- **Un kit de rechargement approprié**, disponible **dans notre magasin**
- Une seringue
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter

Pour la marche à suivre, voila comment procéder.

Commencez par mettre votre cartouche sur un petit tas de sopalin afin de ne pas salir les environs. Otez ensuite l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche en vous aidant de votre cutter, en veillant bien sur à ne pas vous couper.

Une fois que c'est fait , prenez votre seringue et remplissez la avec 15 ml d'encre. Si jamais vous utilisez une cartouche d'encre de type XL, ce sera plutôt 25 ml.

Insérez ensuite votre seringue dans le trou de remplissage indiqué par la photo ci-dessous. Vous pouvez aussi utiliser les trous situés à côté (ils mènent aussi à l'éponge de la cartouche) mais pas les deux trous noirs se trouvant plus bas.



Une fois que le remplissage sera effectué, ôtez la seringue et laissez la cartouche reposer quelques heures afin que l'encre pénètre bien comme il faut dans l'éponge. Vous pourrez ensuite remettre votre cartouche dans l'imprimante en faisant en sorte de ne pas recouvrir les trous de remplissage. La cartouche aura en effet besoin que l'air circule à l'intérieur pour son bon fonctionnement. Faites un essai et voilà!