



Vous avez une cartouche HP 92 et celle-ci se retrouve vide? Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger le tout!

Tout d'abord munissez vous des chose suivantes :

- Votre cartouche d'encre vide
- [Un kit de rechargement](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Du sopalin
- Une seringue, disponible dans le kit de rechargement
- Des gants
- Un cutter

Pour commencer, vous allez enlever l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche. Aidez pour cela de votre cutter et faites en sorte de ne pas vous blesser.

Vous aurez alors accès au trou de remplissage. Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec 5 ml d'encre. Passez au remplissage de votre cartouche et aidez vous pour cela de notre photo histoire que vous ayez bien le trou de remplissage en vue.



Insérez tout doucement la seringue dans votre cartouche d'encre et remplissez celle-ci sans vous

précipiter . Une fois que vous avez injecté la bonne quantité d'encre dans la cartouche, vous pourrez laisser l'étiquette de côté et placer la cartouche comme telle dans votre imprimante car il lui faudra de l'air pour que l'encre circule mieux dans la cartouche. Faites néanmoins attention lorsque vous replacerez la cartouche dans l'imprimante de ne pas trop la bouger durant le trajet afin de ne pas renverser de l'encre partout.

Faites un essai après avoir réinstallé votre cartouche et voilà! N'oubliez pas de rincer votre seringue pour le prochain remplissage!