



Nous allons voir dans le tutoriel suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche toner en un rien de temps lorsque celle-ci se retrouve vide!

Prenez les choses suivantes avant de commencer :

- Votre cartouche de toner HP 92295A vide
- **Un kit de rechargement toner pour cartouche HP**, disponible **dans notre magasin**
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif solide

Pour commencer, branchez votre fer à percer et attendez quelques minutes le temps que le fer soit bien chaud.

Quand c'est le cas, vous allez pouvoir faire un trou à votre cartouche à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous.



Profitez-en ensuite pour vider la cartouche de tous les restes de toner s'y trouvant. Une fois votre petit ménage effectué, vous allez pouvoir passer au remplissage même de votre cartouche.

Prenez **votre bouteille de toner**, secouez celle-ci bien comme il faut et passer par votre trou de remplissage nouvellement effectué pour recharger le tout avec la bonne quantité de produit.



Une fois que vous avez bien rechargé la cartouche toner, prenez un morceau d'adhésif solide pour bien colmater le tout. Vérifiez ensuite que le toner ne s'échappe du trou et vous pourrez alors remettre le tout dans votre imprimante et reprendre vos impressions!