



Comment faire lorsque vous vous retrouvez avec votre cartouche HP 92298A vide? Pas la peine d'en acheter une autre, vous allez voir comment faire pour recharger le tout en toute simplicité!

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Une cartouche toner HP 92298A vide
- **Un kit de rechargement pour cartouche HP 92298A**, disponible **dans notre magasin**
- Un fer à percer
- De l'adhésif solide
- Des gants

Commencez par mettre votre fer à percer à chauffer pendant quelques instants avant de faire un trou à votre cartouche. N'hésitez pas à vous référer à la photo ci-dessous histoire de ne pas vous tromper d'endroit.



Une fois que vous avez fait votre petit trou, videz la cartouche des restes de toner s'y trouvant. Cette étape sera plus que nécessaire si jamais vous ne voulez pas avoir des problèmes d'impressions par

la suite.

Prenez ensuite **votre bouteille de toner** et secouez celle-ci bien comme il faut. Rechargez ensuite votre cartouche avec la bonne quantité de produit.

Une fois que votre remplissage est effectué, il vous faudra colmater le trou de remplissage avec un morceau d'adhésif solide. Assurez vous par la suite que le tout soit bien étanche et vous pourrez replacer votre cartouche dans votre imprimante pour reprendre le cours de vos impressions!

